

TZ-DCH800



1 リモコンの「STB/テレビ 切替スイッチ★」をSTB側にし「番組ナビ」を押す

2 [▲] [▼] で「初期設定」を選び [決定] ボタンを押す

番組を探す
予約する
メール/情報
システム設定
初期設定

3 「設置設定」を選び [決定] ボタンを3秒以上押す

設置設定
接続機器関連設定
自動更新設定
設定リセット

4 「チャンネル設定」を選び [決定] ボタンを押す

設置設定 1/2
チャンネル設定
地域設定
電話設定
C-CASカードテスト
B-CASカードテスト

5 「地上デジタル」を選び [決定] ボタンを押す

チャンネル設定
地上デジタル
BS
CS1

6 「再スキャン」を選び [決定] ボタンを押す

設定を行う前に、ケーブルが接続されているか確認してください。次の場合、何も受信しない可能性があります。
・ケーブルテレビ局が地上デジタル放送を送信していない

初期スキャン	再スキャン
--------	--------------

7 スキャンが実行され、画面に進捗が表示されます
※完了まで約10分お待ちください。

受信可能なチャンネルを調べています。しばらくお待ちください。中断すると、それまでに行ったスキャン結果がすべて無効になり、スキャンのやり直しを行う必要があります。

チャンネルスキャン中

.....

8 表のリモコン[12]に放送局名「KCN京都2」が表示されていることを確認し「終了」を選び [決定] ボタンを押す

チャンネル設定			
修正	入替	終了	
リモコン	CH	放送局名	種類
1	011	NHK総合	テレビ
2	021	NHK教育	テレビ

9 確認画面で「はい」を選び [決定] ボタンを押す

設定後は「元の画面」か「戻る」ボタンを数回押すとテレビ放送の画面に戻ります

設定完了!

設定完了後、ご視聴いただき方

- ① リモコンにSTB/テレビ切替スイッチがあるリモコンはSTB側にしてください
- ② **地上** ボタンを押す
- ③ 数字ボタンの **12** を押す→KCN京都12チャンネル(121ch)が映ります