

TZ-LS200P
TZ-LS300
TZ-LS300P
TZ-LS300PW
TZ-HDW600P
TZ-HDW611PW
TZ-LS400PW



- 1** リモコンの「操作一覧」を押す
- 2** リモコンの「アプリ」を押す
- 2** [▲] [▼] で「設定する」を選び [決定] ボタンを押す
- 2** [▲] [▼] で「設定メニュー」を選び [決定] ボタンを押す
- 3** [▲] [▼] で「設置設定」を選び [決定] ボタンを3秒以上押す
- 3** [▲] [▼] で「放送設定」を選び [決定] ボタンを押す
「設置設定」を選び [決定] ボタンを押す
- 4** 「チャンネル設定」を選び [決定] ボタンを押す
- 5** 「地上デジタル」を選び [決定] ボタンを押す
- 6** 「再スキャン」を選び [決定] ボタンを押す
- 7** スキャンが実行され、画面に進捗が表示されます
※完了まで約10分お待ちください。
- 8** 表のリモコン[12]に放送局名「KCN京都2」が表示されていることを確認し「終了」を選び [決定] ボタンを押す

チャンネル設定			
修正	入替	終了	
リモコン	CH	放送局名	種類
1	011	NHK総合	テレビ
2	021	NHK教育	テレビ
- 9** 確認画面で「はい」を選び [決定] ボタンを押す

設定後は「元の画面」か「戻る」ボタンを数回押すとテレビ放送の画面に戻ります

設定完了!

**設定完了後、
ご視聴
いただき方**

- ① リモコンにSTB/テレビ切替スイッチがあるリモコンはSTB側にしてください
- ② **地上** ボタンを押す
- ③ 数字ボタンの **12** を押す→KCN京都12チャンネル(121ch)が映ります