


- インターネットへ接続できない時は、下記の手順をお試しください。

「ケーブルモデム」および「ONU」の再起動手順

以下の手順でケーブルモデムおよびインターネット接続機器の再起動を行なってください。
ケーブルモデムは貸与品ですので分解しないで下さい。
損傷した場合は修理費用をいただきます。

ケーブルモデム再起動手順



●再起動手順に伴う注意事項

※ルータおよびHUBは、ご使用していいらっしゃる方のみ作業を行ってください。

※ルータ本体にリセットスイッチがあるものは、簡単に再起動いただけますが
ないものは本体の電源OFF/ONスイッチもしくはコンセントを外すなどにより再起動してください。
詳しくはお手持ちのルータ付属のマニュアルをご参照ください。

※ルータの設定サポート等はKCN京都では行っておりませんので、あらかじめご了承ください。