



CO2AS4

1

テレビメニューより
リモコンの [▼] を押して
フォーカス(赤枠)を
画面下まで移動
[▶] を押して「設定」を
選び
[決定] を押す

〈テレビメニュー〉



2

「放送・システム」 行の
「設置設定」を
[▲] [▼] で
選び [決定] を押す



3

[▲] [▼] で「チャンネル設定」を選び
[決定] を押す

4

[▲] [▼] で「地上デジタル」を選び
[決定] を押す

5

再スキャン

- ① [▲] [▼] で「再スキャン」を選び [決定] を押す
 - ・「再スキャン中」と表示され、受信可能なチャンネルをスキャンします。
 - ・スキャンが完了すると「チャンネル入換」画面が表示されます。
- ② 正しく設定されていることを画面で確認し
[←] 戻る を押す

■ 修正したいとき

- ・ [▲] [▼] で修正したい行(リモコン番号)を選び [決定] を押す



CO2AS5

1

テレビメニューより
リモコンの [▼] を押して
フォーカス(赤枠)を
画面下まで移動
[▶] を押して「設定」を
選び
[決定] を押す

〈テレビメニュー〉



2

「デバイス設定」を
[▲] [▼] で選び
[決定] を押す



[▲] [▼] で
「放送・システム」 行の「設置設定」を選び
[決定] を押す

3

[▲] [▼] で「チャンネル設定」を選び
[決定] を押す

4

[▲] [▼] で「地上デジタル」を選び
[決定] を押す

5

再スキャン

- ① [▲] [▼] で「再スキャン」を選び [決定] を押す
 - ・「再スキャン中」と表示され、受信可能なチャンネルをスキャンします。
 - ・スキャンが完了すると「チャンネル入換」画面が表示されます。
- ② 正しく設定されていることを画面で確認し
[←] 戻る を押す

■ 修正したいとき

- ・ [▲] [▼] で修正したい行(リモコン番号)を選び [決定] を押す