

# 接続例

## TZ-LS300PW/300P

HDMI および D 端子なし TV、外付け USB-HDD と接続した場合の接続図です。

